

Service og fejlsituationer ECC styring

Rød alarmlampe		
Indikering	Aggregatets funktion	Kvittering / reset
Alarmlampe lyser kontinuert: - påmindelse om filterskift	Ventilationsaggregatet fungerer normalt	Hovedafbryder / lågekontakt
Alarmlampe blinker: - Indblæsningsluften er under +5 gr. efter VVX - Elvarmepladens overhednings-termostat er udløst - Fejl i vandvarmepladens styring eller termomotor - Ekstern nødstop er aktiv - Ekstern alarm, brand / frost-termostat	Udsugningsventilator skifter til trin 1 indblæsning og VVX er stoppet Ventilationsaggregat er stoppet Ventilationsaggregat er stoppet Ventilationsaggregat er stoppet	Automatisk, når temperaturen overstiger + 5 gr. Reset termostat Kontakt installatør / service Nødstop Brand / frosttermostat

Fejlsøgning

Indblæsningluften er kold	
Årsag	Løsning
VVX er stoppet	Kontroller indstilling på styreprint
VVX rem er sprunget	Udskift remmen
VVX rem er våd og fedtet	Kontakt installatør / service
Udsugningsventilator er stoppet	Kontakt Installatør / service
Udsugningsfilter er tilstoppet	Udskift filter
Anlægget i ubalance / ventiler fejlindstillet	Kontakt installatør
Utilstrækkelig isolering af kanaler	Kontroller isolering på indbl. og udsugningskanaler og efterisolér ved behov
El-eftervarmepladens overhedningstermostat udløst, eller fejl i styring / termomotor på vandvarmeplade (hvis eftervarmeplade er monteret)	Reset termostat Kontakt installatør / service



Fejlsøgning

Reduceret luftmængde	
<i>Årsag</i>	<i>Løsning</i>
Filtre er tilstoppet	Udskift filtre
For lav valgt hastighed	Vælg en højere hastighed
Friskluftindtagsgitter er tilstoppet	Rengør friskluftindtaget
Ventilatorhjul behøver rengøring	Rengør ventilatorhjul

Forhøjet lydniveau	
<i>Årsag</i>	<i>Løsning</i>
Filtre er tilstoppet	Udskift filtre
Kuglelejer i ventilatorer støjer	Udskift lejer eller kontakt installatør / service
Friskluftindtagsgitter er tilstoppet	Rengør friskluftindtaget
Ventilatorhjul behøver rengøring	Rengør ventilatorhjul
Fejl i VVX gearmotor	Kontakt installatør / service

Bemærk, det er installatør / leverandør af anlægget der er ansvarlig for garanti og service.