



### Funktion

- 1 Indstilling af luftmængde
- 2 Indstilling af indblæsningstemperatur
- 3 Varmegenvinding On / Off
- 4 Indikeringslampe for varmegenvinding
- 5 Service / alarm lampe

### Betjening



#### Indstilling af luftmængde

Med trykknop 1 kan luftmængden indstilles i 4 trin fra min. til max. grøn lampe angiver valgt trin nederste lampe = minimum luftmængde, og øverste lampe = maksimum luftmængde.



#### Indstilling af indblæsningstemperatur

Med trykknop 2 kan indblæsningstemperaturen indstilles i 4 trin (+17 – 19 – 21 – 23 grader) grøn lampe angiver valgt trin, min. = 17 grader, max. = 23 grader, og alle lamper slukket er = afbrudt.

OBS! Denne funktion er kun aktiv når eftervarmefflade er monteret.



#### Varmegenvinding On / Off

Med trykknop 3 kan varmegenvindingen reguleres On / Off når udetemperaturen overstiger +18 grader varmegenvindingen starter automatisk igen når temperaturen falder til +18 grader. Grøn lampe 4 lyser når varmeveksler er aktiv.



#### Service / alarmlampe

**Service** Rød lampe 5 lyser konstant når der mindes om filtereftersyn (anlæg kører)

**Alarm** Rød lampe 5 blinker ved lav indblæsningstemperatur (anlæg stoppet)